

GEBRUIKSAANWIJZING HOTPOT



VRAGEN?

0546 824 257

info@westerhuisverhuur.nl

VOOR INSPIRATIE GA JE NAAR
WESTERHUISVERHUUR.NL


westerhuis
VERHUUR

ONDERDELEN

- 1 keer hotpot

TECHNISCHE GEGEVENS

- Voltage: 230V/16A
 - Vermogen: 400 Watt
-

ZO WERKT HET

Volg de volgende stappen

- Het apparaat alleen nat gebruiken, dus eerst vullen met 0,6L water. Waarna de binnenketel in dit water geplaatst kan worden.
- Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 230V.
- Stel met de thermostaatknop de gewenste temperatuur in (tot max. 90 graden Celsius), zodanig dat het water kan opwarmen tot op de gewenste temperatuur.
- Vul de binnenketel met de hete soep of saus. U kunt het beste de soep of saus voorverwarmd in de hotpot doen om langen opwarmtijden te voorkomen.
- Plaats het deksel op de hotpot.

Let op!

- Apparaat **nooit** zonder water gebruiken, dit kan leiden tot droog koken van de apparatuur.