

GEBRUIKSAANWIJZING **WATERKOKER**



VRAGEN?

0546 824 257

info@westerhuisverhuur.nl

VOOR INSPIRATIE GA JE NAAR
WESTERHUISVERHUUR.NL


westerhuis
VERHUUR

ONDERDELEN

- 1 keer waterkoker

TECHNISCHE GEGEVENS

- Voltage: 230V/16A
 - Vermogen: 400 Watt
-

ZO WERKT HET

Volg de volgende stappen

- Zorg dat de tapkraan gesloten is.
- Vul de ketel aan met drank tot de "MAX" is bereikt.
- Sluit de ketel met de deksel.
- Schakel het apparaat in door de schakelaar in de "1" stand te zetten. De groene lamp gaat dan branden.
- Stel met de thermostaatknop de gewenste temperatuur in (tot max. 110 graden Celsius).
- Tijdens het opwarmen brandt er geen lampje.
- Zodra de drank op de gewenste temperatuur is gekomen, zal het indicatielampje weer gaan branden.

Na gebruik

- Schakel apparatuur uit door de schakelaar uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Zet een opvangbak onder de tapkraan.
- Open de kraan. De drank loopt uit de ketel.
- Als de drank uit de ketel is gelopen sluit de kraan dan weer.

Let op!

- Dit apparaat is niet geschikt voor chocolademelk of soep.
- Wanneer het oranje lampje begint te branden betekent dat dat het apparaat ontkalkt dient te worden, neem hiervoor contact ons op.