

GEBRUIKSAANWIJZING **FLAMEHEATER**



VRAGEN?

0546 824 257

info@westerhuisverhuur.nl

VOOR INSPIRATIE GA JE NAAR
WESTERHUISVERHUUR.NL


westerhuis
VERHUUR

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1x Flameheater (inclusief 3 vleugelmoeren)
- 1x Kap voor de flameheater
- 1x Rubber voor in de leiding

TECHNISCHE GEGEVENS

- Werkt op gas

VOORBEREIDING EN IN GEBRUIK NEMEN

Voorbereiding

- Open de deur van de Flameheater.
- Sluit de gasfles aan op de slang van de flameheater en draai stevig vast (let op: tegengestelde richting).
- Draai de gasfles volledig open (ook dit is tegengesteld draaien)
- Controleer zorgvuldig op gaslekken voordat u de waakvlam ontsteekt.
 - Gebruik een sopje en breng dit aan op de aansluitingen.
 - Ontstaan er belletjes? Dan is er sprake van een lek. In dit geval draai dan direct de gasfles dicht en koppel de slang los. En herhaal de eerste

Let op: de gebruiker is altijd zelf verantwoordelijk voor een veilige aansluiting van de gasfles. Ontsteek de Flameheater nooit bij twijfel over gasdichtheid.

Ontsteken van de waakvlam

- Houd de knop op de bovenkant van de flameheater ingedrukt en draai naar de stand "PILOT".
- Houd de knop ongeveer 60 seconden ingedrukt zodat het gas door de leiding kan stromen.
- Terwijl u de knop op "PILOT" ingedrukt houdt, drukt u op de knop "IGNITION". Hierdoor ontstaat een vonk en zal de waakvlam zichtbaar worden.
- Zodra de waakvlam brandt, houdt u de knop nog 10 seconden ingedrukt in de "PILOT"-stand.
- Laat de knop daarna los. De waakvlam blijft branden.

Let op: Gaat de waakvlam uit? Herhaal stap 1 t/m 5.

Instellen van de vlam

Draai voorzichtig de knop naar de gewenste stand:

- LOW – voor een lage vlam
- HIGH – voor een hoge vlam

GASFLES VERVANGEN

- Open de deur van de flameheater.
- Sluit de gasfles volledig af.
- Koppel de slang los (draai tegengesteld).
- Plaats een volle gasfles.
- Volg opnieuw de stappen onder "Voorbereiding en in gebruik nemen".

NA GEBRUIK

- Open de deur van de flameheater.
- Sluit de gasfles volledig af.
- Koppel de slang los (draai tegengesteld).
- Verwijder de gasfles uit de flameheater.