

GEBRUIKSAANWIJZING

KOFFIEZETAPPARAAT

80 KOPS



VRAGEN?

0546 824 257

info@westerhuisverhuur.nl

VOOR INSPIRATIE GA JE NAAR
WESTERHUISVERHUUR.NL


westerhuis
VERHUUR

ONDERDELEN

- Koffieketel 10L
- Deksel
- Filterpan
- Steigbuis

TECHNISCHE GEGEVENS

- Voltage 230
- Ampère 16 met aarde
- Vermogen 1500W

ZO WERKT HET

Volg de volgende stappen

- Vul de ketel met water op basis van het gewenste aantal koppen (minimaal 20, maximaal 40). De waterstand is af te lezen op het peilglas.
- Plaats het filter terug. Let op: zorg dat de buis aan de onderkant goed in het midden van het gat zit.
- Voeg de juiste hoeveelheid grove maling toe aan de filterbak. voor 80 koppen is +/- 500 gram nodig.
- Plaats de deksel op de machine.
- Stekker in stopcontact steken.
- Zet de knop op ON.
- Het duurt ca. 45 minuten voordat de koffie gereed is.

Let op!

- Zet de machine nooit aan zonder water in de ketel.
- Een koffieapparaat verbruikt ca. 1500 watt vermogen.
- Zorg voor een droge ondergrond en voorkom dat er water langs het apparaat loopt bij het vullen.