

GEBRUIKSAANWIJZING SALADIERE



VRAGEN?

0546 824 257

info@westerhuisverhuur.nl

VOOR INSPIRATIE GA JE NAAR
WESTERHUISVERHUUR.NL


westerhuis
VERHUUR

ONDERDELEN

- Saladiere unit

TECHNISCHE GEGEVENS

- Voltage: 230V/16A
 - Vermogen max. 1500 W
-

ZO WERKT HET

Temperatuur instellen

- Druk de SET-knop in, nu laat het apparaat de ingestelde temperatuur zien
- Druk de knop in met de pijl omhoog om de temperatuur hoger in te stellen
- Druk de knop in met de pijl naar beneden om de temperatuur lager in te stellen
- Druk daarna nogmaals op de SET-knop om de temperatuur definitief in te stellen

Let op!

- Wanneer de stekker van de saladiere in het stopcontact gestoken wordt zal deze automatisch aan gaan, het is dan alleen nog een kwestie van de juiste temperatuur instellen.