

GEBRUIKSAANWIJZING TERRASVERWARMER



VRAGEN?

0546 824 257

info@westerhuisverhuur.nl

VOOR INSPIRATIE GA JE NAAR
WESTERHUISVERHUUR.NL


westerhuis
VERHUUR

ONDERDELEN

- 1 keer terrasverwarmer incl. 3 vleugelmoeren.
- 1 keer kap.
- 1 keer rubber voor in leiding.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Werkt op gas

ZO WERKT HET

Uitleg

- Open de deur van de Terrasverwarmer.
- Sluit de gasfles aan de slang van de terrasverwarmer
- Draai de gasfles helemaal open. (LET OP, tegengestelde richting draaien)
- Controleer of er geen gas lekt.
- Houdt de knop op de kop van de terrasverwarmer in en draai hem dan richting het punt "PILOT".
- Houd deze knop gedurende 60 seconden in om het gas door de leiding heen te laten gaan.
- Terwijl u de knop "PILOT" ingedrukt houdt druk u de knop "IGNITION" in, dit zorgt ervoor dat er een vonk bij de gasleiding komt waardoor er een kleine waakvlam ontstaat.
- Als u de waakvlam ziet houdt u de knop dan nog eens 10 seconden in "PILOT". Na deze 10 seconden kunt u de knop loslaten en zal de waakvlam aanblijven. Wanneer dit niet gebeurt herhaalt u de vorige stappen dan S.V.P.
- Nu de waakvlam blijft branden draait u voorzichtig de knop naar de gewenste stand.
 - LOW voor een lage vlam.
 - HIGH voor een hoge vlam.

Verwisselen van gasfles

- Open de deur van de terrasverwarmer.
- Zorg dat uw gasfles volledig dicht gedraaid is.
- Koppel de slang los van de gasfles. (LET OP: tegengestelde richting draaien)
- Wanneer de gasfles afgesloten is en u een volle gasfles heeft kunt u stappen 1 t/m 7 van de stapsgewijze uitleg herhalen.

Na gebruik

- Til de kap van de terrasverwarmer omhoog.
- Zorg dat uw gasfles volledig dicht gedraaid is.
- Haal de gasfles en de slang van elkaar af door middel van een waterpomptang (LET OP: tegengestelde richting draaien)
- U kunt nu de gasfles uit de terrasverwarmer halen.

Let op!

- Let op tegenovergesteld draaien. Goed controleren dat er geen gas lekt.